

## Nutzungshinweise für die Schulsportanlage Jagdfeld Dreifachturnhalle und Gymnastikhalle

Jeder Nutzer der Schulsportanlagen im Jagdfeld ist verpflichtet, die Nutzungshinweise zu beachten!

### Inhalt:

<b>ZENTRALER EINGANGSBEREICH FÜR DIE DREIFACH- UND GYMNASTIKHALLE</b>	<b>2</b>
<b>RUFSAULE / KLINGELANLAGE (INKL. LESER FÜR CHIPS) FÜR DIE DREIFACH- UND GYMNASTIKHALLE</b>	<b>3</b>
<b>GEGENSPRECHANLAGE / TÜRÖFFNER UND MUSIKEINSPEISEVORRICHTUNG FÜR DIE DREIFACH- UND GYMNASTIKHALLE</b>	<b>4</b>
<b>DREIFACHTURNHALLE KIPPFENSTER</b>	<b>5</b>
<b>DREIFACHTURNHALLE LICHT</b>	<b>6</b>
<b>DREIFACHTURNHALLE TRENNVORHÄNGE</b>	<b>8</b>

## Zentraler Eingangsbereich für die Dreifach- und Gymnastikhalle

Es soll nur die zentrale Eingangstüre als Ein- und Ausgang benutzt werden. Alle anderen Türen sind nur im Notfall als Fluchttüren zu nutzen.

Die Zentrale Eingangstüre kann entweder durch Chip oder über die Türöffner, welche in jedem Hallendrittel und in der Gymnastikhalle installiert sind, geöffnet werden.

Die aktuellen automatischen Schließzeiten für die zentrale Eingangstüre per Einstellung sind:

Samstag und Sonntag: geschlossen

Montag bis Freitag: 14.00 bis 22.00 Uhr offen.

Am Tag vor gesetzlichen Feiertagen oder vor Schulferien: geschlossen

Schulferien: geschlossen



Bild1: Zentrale Eingangstüre

## **Rufsäule / Klingelanlage (inkl. Leser für Chips) für die Dreifach- und Gymnastikhalle**

Für Nachzügler wurde extra eine Rufsäule (siehe Bild 2) mit Klingelanlage installiert, mit welcher in jedes Hallendrittel und in die Gymnastikhalle gerufen werden kann.

Ebenfalls ist in der Rufsäule der Leser für die Chips installiert. Chip an den Leser halten bis die LED grün leuchtet, dann öffnet sich die Türe für 10 Sekunden und verschließt sich danach wieder automatisch.



Bild 2 Rufsäule mit Klingelanlage

## Gegensprechanlage / Türöffner und Musikeinspeisevorrichtung für die Dreifach- und Gymnastikhalle

Mittels der Gegensprechanlage (siehe Bild 3) kann kommuniziert werden und mit Hilfe des Türöffners kann die Zentrale Eingangstüre aus jedem Hallendrittel und aus der Gymnastikhalle geöffnet werden.

Ebenfalls kann über die Musikeinspeisevorrichtung mit Hilfe eines Chinche - Kabels Musik in die Zentrale Musikanlage eingespeist werden.



Bild 3: Gegensprechanlage und Musikeinspeisevorrichtung für die Dreifachturnhalle und Gymnastikhalle

## Dreifachturnhalle Kippfenster

Die Kippfenster für die gesamte Dreifachturnhalle oder für jedes Hallendrittel separat, können über die Steuerung in der Regiekanzel gesteuert werden (siehe Bild 4). Die Kippfenster können nicht geöffnet werden, sobald der Regen- und /oder Windsensor und/oder Frostschutz aktiv ist.

Die Kippfenster öffnen sich automatisch, wenn der CO<sub>2</sub>-Wert in der Dreifachturnhalle zu hoch ist. Dafür sind in der Dreifachturnhalle mehrer CO<sub>2</sub> Fühler verbaut.



Bild4:Menü Kippfenster

## Dreifachturnhalle Licht

Im Stiefelgang zu den Umkleiden befinden sich zwei zentrale Lichtschalter für die Dreifachturnhalle. Nur wenn das „Grüne-Licht“ am Schlüsselschalter leuchtet, kann das Licht für die Dreifachturnhalle in der Regiekanzel eingeschaltet werden.

Das Licht in den Umkleiden und Fluren wird über Bewegungsmelder aktiviert.



Bild 5: Zentraler Lichtschalter für die Dreifachhalle im Stiefelgang vor den Umkleiden

Das Licht für die gesamte Dreifachturnhalle oder für jedes Hallendrittel separat, kann über die Steuerung in der Regiekanzel gesteuert werden.

Über den kleinen Button unten links am Startbildschirm mit der Bezeichnung „Hauptmenü“ (siehe Bild 6) kommt man zur Auswahl „Beleuchtung“ (siehe Bild 7).



Bild 6: Startbildschirm



Bild7: Menü Beleuchtung

## Dreifachturnhalle Trennvorhänge

Die Trennvorhänge in der Dreifachturnhalle können mittels des Übungsleiter- oder Sportlehrerschlüssels über das Bedienteil (siehe Bild 8) in der Regiekonzel gefahren werden.



Bild8:Bedienteil Trennvorhang